

# GUIDE DE L'UTILISATEUR 3CCT

TEMPÉRATURE DE COULEUR CORRÉLÉE

Comment changer la température de couleur  
Allumer et éteindre l'appareil

Comment maintenir la température de couleur au réglage précédent  
Coupez l'alimentation pendant 10 secondes

Comment réinitialiser la température de couleur  
Allumer et éteindre 7 fois



Exclut les gradateurs suivants :

Gradateur progressif – Le fondu programmé du variateur s'allume et s'éteint progressivement.

ELV/MLV (Trailing Edge) – Les gradateurs électroniques à basse tension (ELV) ont été initialement conçus pour contrôler les transformateurs électroniques basse tension utilisés dans les luminaires basse tension (12 V) de type MR16.

MA-1000 / MA-1000-CSA / MSC-1000M / MSC-1000M-CSA