

DISQUE LUMINEUX DEL

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi – Vendredi
8 AM – 5 PM E.S.T.



INFORMATION CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE ET DE
BLESSURES CORPORELLES
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES
DE SÉCURITÉ
GARDER CES INSTRUCTIONS**

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Philips



Coupeur
de Fils



Pinces



Clef

Fournitures
électriques telles
que prescrites par
les normes locales

AVERTISSEMENT :


1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.
2. CE SYSTÈME EST CONÇU POUR ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ SELON LES NORMES DU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL ET LES RÈGLEMENTATIONS LOCALES.
3. FERMER LE COURANT AU PANNEAU ÉLECTRIQUE OU AU DISJONCTEUR EN PLAÇANT L'INTERRUPTEUR DANS LA POSITION "OFF" OU EN DÉVISSANT LES FUSIBLES OU EN FERMANT LE DISJONCTEUR QUI CONTRÔLE LE COURANT À LA SORTIE ÉLECTRIQUE OU À LA PIÈCE À LA POSITION "OFF".
4. FERMER L'INTERRUPTEUR MURAL À LA POSITION "OFF".
5. LES FILS SOUS TENSION (FILS DE COURANT) QUI SONT RELIÉS AU LUMINAIRE DOIVENT ÊTRE CLASSÉS À 90°C MINIMUM. SI VOUS ÊTES INCERTAINS, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN.

MISE EN GARDE:

1. CES LUMINAIRES RÉPONDENT AUX PLUS RÉCENTES NORMES DE LA NEC ET SONT HOMOLOGUÉS SELON LA LISTE COMPLÈTE DE LA ETL.
2. AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, VÉRIFIER LE CODE ÉLECTRIQUE LOCAL QUI DÉCRIRA LES EXIGENCES ÉLECTRIQUES DE VOTRE EMPLACEMENT.
3. CONVIENT AUX EMBALLAGES MOUILLÉS.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

CONTENU DE L'EMBALLAGE:


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Disque lumineux DEL	1
B	Adaptateur d'installation	2
C	Vis d'installation	2
D	Écrou à fil	1
E	Vis de l'adaptateur d'installation	2
F	Connexion de courant	2



Variateurs muraux compatibles :

Leviton# 742-66EV-P0W,
Leviton# 742-6672-HLW,
Leviton# 722-6674-PDW,
Lutron# SCL-153PH-WH

Qté. Max de Lampes par Variateur de 150W :
15 morceaux



1. Avant de débuter l'installation vous devez déterminer si la boîte de sortie électrique exige l'adaptateur. Si la distance entre les vis d'installation et votre boîte de sortie électrique est plus grande que 2 3/4" vous devez poser l'adaptateur. Vissez l'adaptateur fermement à l'aide des vis fournies à cet effet. Ne pas visser les vis complètement dans la boîte de sortie.
2. Utilisez l'interrupteur à glissière pour choisir une température de couleur. Les options sont 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K.
3. Brancher les fils sous tension aux fils du luminaire et poser les connecteurs de fils électrique appropriés. Brancher le fil de la mise à terre dans la boîte électrique (vert ou cuivre) au fil de la mise à terre du luminaire (vert ou cuivre). Brancher le fil neutre de la boîte électrique (blanc) au fil blanc du luminaire. Brancher le fil sous tension (typiquement noir) au fil noir du luminaire.
4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les connecteurs dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) et est visible des connecteurs.
5. Tourner la lentille dans le sens inverse des aiguilles pour ouvrir le luminaire.
6. Soulever le disque lumineux à la boîte électrique et visser fermement pour tenir le luminaire en position.
7. Tourner la lentille dans le sens des aiguilles sur le boîtier en métal du disque et barrer la lentille en place.
8. Après l'installation, sceller tout autour des périmètres du haut et des côtés entre le luminaire et la surface du plafond à l'aide d'un scellant toutes intempéries.

LED DISK LIGHT

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM EST.




INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**
SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench

Wiring supplies
as required by
local electrical
code

WARNING:


1. READ ALL INSTRUCTION BEFORE INSTALLATION.
2. SYSTEM IS INTENDED FOR INSTALLATION BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND LOCAL REGULATIONS.
3. GO TO THE MAIN FUSE BOX, OR CIRCUIT BREAKER. PLACE THE MAIN POWER SWITCH IN THE "OFF" POSITION AND UNSCREW THE FUSE(S) OR SWITCH "OFF" THE CIRCUIT BREAKER SWITCH(ES) THAT CONTROL THE POWER TO THE FIXTURE OR ROOM THAT YOU ARE WORKING ON.
4. PLACE THE WALL SWITCH IN THE "OFF" POSITION.
5. SUPPLY CONDUCTORS (POWER WIRES) CONNECTING THE FIXTURE MUST BE RATED MINIMUM 90°C. IF UNCERTAIN, CONSULT AN ELECTRICIAN.

CAUTIONS:

1. THESE LUMINAIRES (FIXTURES) ARE DESIGNED TO MEET THE LATEST NEC REQUIREMENTS AND ARE LISTED IN FULL COMPLIANCE WITH ETL LIST.
2. BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION, CHECK YOUR LOCAL ELECTRICAL CODE, AS IT SETS THE WIRING STANDARDS FOR YOUR LOCALITY.
3. SUITABLE FOR WET LOCATION.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR COOL. WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN AND SOFT CLOTH.

PACKAGE CONTENTS


PART	DESCRIPTION	QTY
A	LED disk light	1
B	Adaptor plate	2
C	Mounting screw	2
D	Wire nut	1
E	Adaptor plate screw	2



Compatible wall dimmers :

Leviton# 742-66EV-P0W,
Leviton# 742-6672-HLW,
Leviton# 722-6674-PDW,
Lutron# SCL-153PH-WH

Max # of Lamps per 150W Dimmer: 15 pcs



1. Prior to installation you will need to determine if the electrical box requires the adaptor plate. If the distance between the mounting screws in your electrical outlet box is greater than 2 3/4" you will need to use the adaptor plate. Securely tighten adaptor plate, with adaptor plate screws. Do not drive mounting screws completely to the end of the junction box.
2. Use the slide switch to choose a color temperature. The options are 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
3. Connect supply wires to fixture wires and insulate with proper size wire nuts. Connect incoming ground wire (green or bare) to fixture ground wire (green or bare). Connect incoming common (white) wire to fixture white wire. Connect incoming hot (typically black) wire to fixture black wire.
4. Once the wires are connected, ensure to push back all the wire nuts into the junction box.
5. Twist the lens anticlockwise to open the fixture.
6. Raise the disk light to the junction box. Tighten screws to firmly hold the fixture in place.
7. Twist the lens clockwise on disk light metal enclosure and lock the lens in place.
8. After installation, seal around the perimeter between the fixture and the ceiling with weather resistant caulk.