

**Installation guide for**  
**Guide d'installation pour**

**dals**  
1 877 430 1818  
www.dals.com

**PRIME**

FMP05-CC, FMP05M-CC  
FMP09-CC, FMP12-CC



ICES-005  
NMB-005




MODEL MODÈLE	WATTS	LUMENS	KELVIN	CRI	INPUT ENTRÉE	DIMMABLE INTENSITÉ RÉGLABLE *
FMP05-CC	9 W	580 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	80	120V AC	✓
FMP05M-CC	9 W	580 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	80	120V AC	X
FMP09-CC	14 W	1110 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	80	120V AC	✓
FMP12-CC	20 W	1800 lm	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	80	120V AC	✓




\*Works with most dimmers. Refer to DAL'S website for dimmer compatibility list.  
\*Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DAL'S pour la liste de gradateurs compatibles.

**ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE**

FMP05-CC / FMP09-CC / FMP12-CC



FMP05M-CC



**1** LED flushmount light  
Plafonnier DEL

**2** Mounting bracket  
Support de montage

**3** Mounting hardware  
Matériel de montage


**FOR MODEL WITH MOTION SENSOR / POUR MODÈLE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

The luminaire only operates in a dark environment. It will automatically turn on when it detects movement within the detection range (3-5 meters). It will stay on as long as there is motion within the detection range and automatically turn off 30-60 seconds after no motion is detected.

Detection Range/Distance (approx.): 3 - 5 meters  
Detection Angle (approx.): 90-120°

Le luminaire fonctionne uniquement dans un environnement sombre. Il s'allumera automatiquement lorsqu'il détectera un mouvement dans la plage de détection (3 à 5 mètres). Il restera allumé tant qu'il y aura du mouvement dans la plage de détection et s'éteint automatiquement 30 à 60 secondes une fois qu'aucun mouvement n'est détecté.

Portée/Distance de détection (approx.): 3 - 5 M  
Angle de détection (approx.): 90-120°



**WARRANTY / GARANTIE**

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DAL'S customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.



**BEFORE YOU START**

**BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.**

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



**AVANT DE COMMENCER**

**AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.**

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

**1** Fix the mounting bracket to the electrical box (not included).  
*Installer le support de montage sur la boîte électrique (non incluse).*

**2** Make the electrical connections (see connection details).  
*Faire les connexions électriques (voir les détails de connexions).*

**3** To adjust color temperature of light, use the CCT switch on the fixture to switch between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.  
*Pour régler la température de couleur de la lumière, utiliser l'interrupteur CCT sur le luminaire pour basculer entre 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.*

**4** Install the fixture to the mounting bracket.  
*Installer le luminaire au support de montage.*

